

STRØMSTYRING

GSM HEAT-LINK

SPAR STRØM!



Styrer 4 kanaler med strømstyringsplugger

Hver kanal kan ha mange plugger

Automatisk frostsikring

Temperaturmåling

Alt med SMS

Enkel

Generelt

GSM Heat-Link er et produkt for varme og lysstyring, men kan med tilleggssenheter også gi varsling av innbrudd og brann, to typer alarmer.

Mange bruker Heat-Link på hytta, men den kan også styre og regulere varmen hjemme.

Heat-Link er en liten enhet med antenne som plasseres på veggen i det rom som ønskes temperaturstyrt.

Når den plasseres må adapterkabelen rekke til nærmeste kontakt for 230 VAC.

Styring av mottakerplugger for varmeregulering, utføres trådløst, ingen kabling.

Temperatur detektor

Heat-Link har innbygget en temperatursensor som måler temperaturen.

Du kan sende en SMS melding, TEMP? , så får du aktuell temperatur.

Den kan ikke kompletteres med ekstra temperatur sensorer.

Frostsikring

Heat-Link har innbygget et program for frostsikring. Hvis temperaturen kommer under 3 C i over 30 minutter, og oppvarmingen ikke klarer å få opp varmen, vil den automatisk sende en melding om lav temperatur.

Temperatur regulering

Du kan enkelt sende en SMS melding med ønsket temperatur område. Når du ikke er på hytta, f.eks fra 5 til 7C og når du skal dit 20 til 25C.

Heat-Link vil styre oppvarmingen trådløst, for å holde temperaturen innenfor ønsket område.

Kanaler

Heat-Link har 4 kanaler. Det er kanal 1 som brukes for den automatiske styringen av varme elementene. På hver kanal kan det settes på et ønsket antall plugger, en på hver varme ovn som skal styres.

Kanal 2 til 4 styrer du AV/PÅ med å sende en SMS melding. Det kan være en fordel å bruke en kanal til en ekstra varme ovn, hvis det blir ekstremt kaldt. De to andre kan brukes for styring av belysning, en for inne belysning og en for utebelysning.

Plugger, trådløse mottakere for strømstyring.



På samme måte som det stilles inn kode på Heat-Link for kanal styring, må pluggen få samme kode. I systemet finnes det mange innstillinger.

Et alternativ til plugger, er en liten releenhet som felles inn i veggbokser.

Kontroll av strømnettet

Heat-Link kontrollerer strømnettet. Når strømmen blir borte lengre tid en 30 minutter, vil den sende en melding. Denne tiden kan justeres fra 1 til 99 minutter.

Telefonliste

Heat-Link har en hukommelse for en telefonliste med 8 telefonnummer. Det er disse som får melding om det oppstår en alarmfunksjon.

Hvem får meldinger?

Alle de som er lagt inn på telefonlisten vil motta en SMS melding på sin mobiltelefon ved en alarmfunksjon.

Heat-Link har et spesialprogram som gir høyere sikkerhet ved varsling og som kan stoppes, kvitteres. Når mottaker har mottatt SMS-meldingen, vil mobiltelefonen begynne å ringe.

Denne type program gir mange fordeler for mottaker og kan settes inn når det er et ønske.

Utseende på SMS meldingen

De meldinger du mottar, kan enkelt omprogrammeres til ønsket tekst og språk.

Enkle standard tekster ligger i programmet fra fabrikken.

Forandring av tekster

Omprogrammering av tekster utføres enkelt ved å sende en SMS melding til Heat-Link i et format som den kjenner fra din mobiltelefon.

Passord

Brukere som ønsker en høyere sikkerhet, kan legge inn et passord med 4 siffer.

Alle programforandringer utføres via SMS meldinger.

INNBUEDD OG BRANNVARSLING?

Varsling om innbrudd og brann kan skje via Heat-Link. Den kan brukes som en alarmsender og koples på et eksisterende alarmanlegg eller det kan koples inn innbruddsdetektorer og brannvarslere til Heat-Link via en tilleggsenhet.

Denne har ikke sirene utgang men varsler til de mobiltelefoner som ligger i telefonlisten.

Varslingen settes AV/PÅ ved å sende en SMS melding.

